

## Reloj con alarma vibrante



### USO COTIDIANO

- Presione el botón de Hora/Alarma una vez para mostrar la hora.
- Presione el botón de Hora/Alarma dos veces para ver el carga de la batería (de 0 a 100 por ciento)
- La vibración puede ser detenida inmediatamente presionando un botón, o se detendrá automáticamente en 60 segundos.

### CARGAR EL RELOJ

Saque el reloj de la funda de goma y conecte el puerto USB del reloj a su banco de poder (5V) o laptop. Con el cable USB conectado, una luz azul parpadeará, indicando que el dispositivo se está cargando. Cuando el reloj esté 100 % cargado, la luz indicadora azul permanecerá siempre encendida. El reloj completamente cargado dura 6-15 días.

### CONFIGURAR LA HORA

- Cuando la pantalla esté en negro, presione el botón de Temporizador para asegurarse que el temporizador esté desactivado. Debería aparecer "Cdn" en la pantalla. Si no aparece Cdn en la pantalla, y en cambio aparece la cuenta regresiva, mantenga presionado el botón inferior por 5 segundos. Aparecerá en pantalla "Off", indicando que el temporizador está desactivado.
- Cuando la pantalla esté en negro, presione el botón superior de Hora/Alarma para ver la hora actual.
- Cuando se muestre la hora en pantalla, mantenga presionado el botón de Hora/Alarma hasta que las horas parpadeen.
- Presione el botón de Hora/Alarma para aumentar las horas y el botón de Temporizador para disminuir las horas.
- Cuando las horas estén correctas, mantenga presionado el botón de Hora/Alarma hasta que los minutos estén parpadeando.
- Presione el botón de Hora/Alarma para aumentar los minutos y el botón de Temporizador para disminuir los minutos. Cuando configure la hora correcta, espere 5 segundos hasta que la pantalla se apague. La hora ya está establecida.

### CONFIGURAR LAS ALARMAS (HASTA 15 ALARMAS)

- Cuando la pantalla esté en negro, presione el botón de Temporizador para asegurarse de que el temporizador esté desactivado. Debería aparecer Cdn en la pantalla. Si no aparece Cdn en la pantalla, y aparece la cuenta regresiva, mantenga presionado el botón de Temporizador por 5 segundos. Debería aparecer "Off" en la pantalla, indicando que el temporizador está desactivado.
- Cuando la pantalla esté en negro, presione el botón superior de Hora/Alarma 4 veces para ver la configuración de la hora de la primera alarma (A1).
- Con la hora en pantalla, mantenga presionado el botón de Hora/Alarma hasta que las horas estén parpadeando.
- Presione el botón de Hora/Alarma para aumentar las horas y el botón de Temporizador para disminuir las horas.
- Cuando las horas estén correctas, mantenga presionado el botón de Hora/Alarma hasta que los minutos estén parpadeando.
- Presione el botón de Hora/Alarma para aumentar los minutos y el botón de Temporizador para disminuir los minutos.
- Cuando vea en pantalla la hora correcta, espere 5 segundos hasta que la pantalla se apague. La hora de la primera alarma ya está establecida.
- Para activar o desactivar la primera alarma, cuando la pantalla esté en negro, presione el botón de Hora/Alarma 5 veces. Antes de que la pantalla se apague, mantenga presionado el botón de Hora/Alarma por 3 segundos para activar (A1 ON) o desactivar (A1 OFF) la alarma. Cuando vea en pantalla el ajuste correcto, espere 5 segundos hasta que la pantalla se apague, en ese momento se guarda la activación/desactivación de la alarma.
- Puede llegar a la configuración de la hora de la segunda alarma (de las 15 alarmas) después de presionar el botón de Hora/Alarma 6 veces, la tercera alarma después de 8 veces, la cuarta después de 10 veces, etc. La hora de las diferentes alarmas aparece antes de indicar si la alarma está activada o desactivada.
- Puede llegar a la activación/desactivación de la segunda alarma después de presionar el botón superior 7 veces, la tercera después de 9 veces, la cuarta después de 11 veces, etc.

### CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

- Cuando la pantalla esté en negro, presione el botón de Temporizador dos veces para configurar el temporizador. Aparecerá Cdn en la pantalla después de presionar por primera vez y la segunda vez el número de minutos por el que se va a establecer el temporizador. Mantenga presionando el botón de Temporizador hasta alcanzar el número deseado de minutos (de 1 a 180 minutos).
- Mantenga presionado el botón de Temporizador por 3 segundos y aparecerá "On" en la pantalla, indicando que el temporizador está activado.
- Para ver lo que queda de tiempo en el temporizador activado, simplemente presione el botón de Temporizador cuando la pantalla esté en negro.
- Para apagar el temporizador, primero presione el botón de Temporizador cuando la pantalla esté en negro y aparecerá en pantalla la cuenta regresiva. Entonces mantenga presionado el botón de Temporizador por 5 segundos. Aparecerá en pantalla "Off" indicando que el temporizador está desactivado.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación DC 5V, entrada de carga micro USB, temperatura exterior de 0 a 45 grados C.

### AMBIENTE

Al final de la vida útil del dispositivo, deshágase de cada parte del producto de forma separada en una estación de reciclaje apropiada.

### GARANTÍA

El reloj Pjama tiene dos años de garantía desde la fecha de compra del producto. Usted debe ser el comprador original y mostrar evidencia de su compra. Esta garantía no aplica si el dispositivo se daña en un accidente o lesión, daños ocasionados por el agua, negligencia, uso anormal o fracaso en cumplir las instrucciones en este manual.

### PRECAUCIÓN

- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplácela solo con la batería equivalente.
- La batería no debe ser expuesta a calor excesivo, fuego o fuente de calor similar.
- El reloj es resistente al agua, por ejemplo al ducharse o lavar sus manos. No es apto para inmersiones o nado.
- Asegúrese de cerrar la tapa de silicón del puerto USB después de cargar el dispositivo.
- No repare el dispositivo usted mismo, contacte a un especialista autorizado.

Pjama AB, Box 5, 274 21 Skurup, Sweden